高度な使い方

2.履歴からの発信

2-3 ~着信履歴の表示~

- 時計表示中に メニュー ボタンを押します。
 メニュー画面が表示されます。
- ② 1 を押すか、カーソルで発信履歴を選んで
 を押します。

③履歴メニューが表示されます。

- ④ ③着信履歴を押すか、カーソルで着信履歴を選んで
 - を押します。 メモ : 手順③に戻る時は 🔹 を押します。
- ⑤ ◆ を押して、表示をスクロールする
 履歴番号が小さいほど、新しい履歴となります。
 ▲ :履歴番号を戻す :履歴番号を進める

[x=]		<⇒>
1 発着信履歴		
2電話帳		
↑ ↓	戻る	確定

[発着信履歴]		⋖ _₩ ►
1 不 在 着 信 履 歴		
2 発信履歴		
3 着信履歴		
4 全件削除		
Ļ	戻る	確 定

[着信履歴]	N	∅ •		
1 11/FEB/2008(TUE)10:00				
Ken Suzuki				
Tel: 7205				
Ļ	戻 る	オプション		

▲ 不在着信履歴/着信履歴は、あわせて最大50件まで記憶できます。50件を超えたときは、古い履歴から 順に消去されます。

同じ相手から複数の着信があった場合でも、履歴は上書きせず記憶されます。

